ГАРАНТИЯ

На изделия SECOH, установленные должным образом и эксплуатируемые в нормальных условиях, гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента покупки изделия у уполномоченного Представителя SECOH или Дистрибьютора. В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного срока потребитель должен не позднее 30 дней письменно сообщить об этом производителю SECOH («Secoh Sangyo Co Ltd» 966, Ogo, Tabuse-cho, Kumage, Yamaguchi-ken 742-1513, Japan) или уполномоченному Представителю SECOH. Расходы по транспортировке изделия, направленного на гарантийный ремонт, несет Покупатель. Гарантия не распространяется на изделия, которые эксплуатировались с нарушением данной инструкции и местных требований, на изделия, имеющие механические повреждения в процессе эксплуатации или транспортировки, на изделия, подвергнувшиеся воздействию воды, огня, атмосферных осадков и т.д. ЭТА СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЛЮБОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, ДАННЫМИ, ИЛИ ЧЕЛОВЕКОМ. Представитель SECOH оставляет за собой право возместить Покупателю цену изделия вместо его ремонта или замены, при этом максимальная ответственность производителя не может превышать стоимость изделия. Производитель и уполномоченный представитель не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в результате наступления гарантийного случая.
Ответственность за несанкционированное расширение гарантий Покупателем несет сам Покупатель. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЙ SECOH ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЕКТИРУЕМЫХ, СОБИРАЕМЫХ ИЛИ ПРОИЗВОДИМЫХ ПОКУПАТЕЛЕМ УСТРОЙСТВАХ) НЕСЕТ САМ ПОКУПАТЕЛЬ. Эта гарантия может быть изменена только уполномоченным персоналом SECOH.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер:_____

Дата покупки: _____

Продавец: _____

Комплект поставки:

Компрессор – 1 шт.
Соединительная трубка – 1 шт
*Компрессоры серии JDK могут поставляться с предохранительным клапаном.

Утилизация изделия.

Утилизация изделий и их составных частей должна производиться в соответствии с федеральными законами. Данное изделие относится к объектам IV категории федерального классификационного каталога отходов.

ПАСПОРТ
компрессора SECOH
ELECTROMAGNETIC AIR PUMP

MKC-510V

MK-10

SV-20 SV-40
SV-30 SV-50

SLL-20 SLL-30 SLL-40 SLL-50

EL-60 EL-120 EL-80-15

EL-100 EL-150 EL-80-17

EL-120W EL-150W EL-200 EL-250 EL-200W EL-250W

Мы благодарим Вас за покупку нашего компрессора. Перед использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством. Держите руководство доступным для обзора в случае потребности.

Перед использованием прочтите инструкцию для гарантии правильного подключения. Особое внимание обратите на требования безопасности.

Высокое напряжение при неправильном подключении может вызвать повреждение оборудования и поражение электрическим током.

Этот компрессор разработан только для чистого воздуха!

Монтаж

Не устанавливайте компрессор в местах, где он может быть затоплен или занесен снегом! Это может привести к поражению электрическим током.

Устанавливайте компрессор выше уровня воды. Установка компрессора ниже уровня воды может привести к попаданию воды в него при остановке. Это приведет к короткому замыканию или поражению электрическим током.

Устанавливайте компрессор в тени, в хорошо проветриваемом месте.

Не устанавливайте компрессор во влажных или пыльных местах.

Устанавливайте компрессор в месте, где будет обеспечен доступ к нему для обслуживания.

На вводе электропитания должно быть установлено устройство защитного отключения.

Устанавливая компрессор на открытом воздухе, убедитесь, что электрические части защищены от попадания дождевой воды.

Устанавливая компрессор в кожухе, обеспечьте его хорошую вентиляцию, обеспечивающую температуру внутри кожуха не более +40°C.

Длина трубопровода должна быть не более 5 м, а диаметр не менее 13 мм.

Обслуживание

Перед обслуживанием отключите компрессор от питающей сети.

Не реже одного раза в квартал производите очистку фильтра. Для очистки не применяйте растворители или другие горючие жидкости.

Еженедельно производите периодический контроль (воздушный поток, уровень шума, температура, состояние шнура питания и вилки).

Диагностика неисправностей

Неисправность	Проверка
Компрессор не работает.	Проверьте наличие электропитания
Уменьшение подачи воздуха.	Проверьте, не засорены ли трубка или диффузор?
Ненормальная температура	Проверьте, не засорен ли клапан, фильтроэлемент, или диффузор?
Компрессор иногда не работает.	Проверьте состояние фильтроэлемента
Повышенный шум компрессора	Проверьте, не касается ли компрессор чего-либо?

Если неисправность не удается устранить своими силами, обратитесь к дистрибьютору или в магазин.

Срок службы

Срок службы компрессоров SECOH составляет 20000 часов при условии своевременной замены диафрагм и клапанов (не реже одного раз в год).

Внимание!

Ремонт компрессора должен выполнять специалист!

Пользуйтесь только оригинальными запчастями. Неоригинальные запчасти могут стать причиной поломки компрессора.

Спецификация

модель	напряжение В/Гц	напор макс мбар	производ макс/мин л/мин	потребл. мощность Вт	диаметр выходной мм	уровень шума дБ	вес кг
MK-10	220/50	150	20 / 6	9	6 / 8	38	0,7
MKC-510V	220/50	150	20 / 6	9	6	30	1,2
SV-20	220/50	200	50 / 15	18	10	44	2,5
SV-30	220/50	200	60 / 20	27	10	46	2,5
SV-40	220/50	200	68 / 32	41	10	47	2,5
SV-50	220/50	200	75 / 40	53	10	49	2,5
SLL-20	220/50	200	52 / 18	18	19	30	4,5
SLL-30	220/50	200	60 / 26	27	19	32	4,5
SLL-40	220/50	200	68 / 36	41	19	33	4,5
SLL-50	220/50	200	75 / 44	53	19	37	4,5
EL-60n	220/50	200	102 / 32	42	19	33	5
EL-60	220/50	250	102 / 32	42	19	33	8,5
EL-80-15	220/50	250	115 / 50	87	19	35	8,5
EL-80-17	220/50	250	124 / 60	84	19	37	8,5
EL-100	220/50	250	145 / 80	119	19	38	8,5
EL-120	220/50	250	185 / 100	135	19	44	9
EL-150	220/50	250	230 / 130	150	19	44	9
EL-120W	220/50	250	220 / 100	131	27	43	16
EL-150W	220/50	250	262 / 118	170	27	44	16
EL-200W	220/50	250	316 / 174	237	27	45	16
EL-250W	220/50	250	380 / 215	270	27	55	16
EL-300W	220/50	250	420 / 250	300	27	60	16
JDK-20	220/50	120	50 / 30	23	19	33	4,3
JDK-30	220/50	120	62 / 40	34	19	34	4,3
JDK-40	220/50	120	67 / 48	42	19	37	4,3
JDK-50	220/50	120	72 / 55	50	19	39	4,3
JDK-60	220/50	200	130 / 60	40	19	38	6,5
JDK-80	220/50	200	140 / 75	53	19	40	6,5
JDK-100	220/50	200	155 / 95	76	19	42	6,5
JDK-120	220/50	200	182 / 120	95	19	45	6,5
JDK-150	220/50	200	240 / 150	115	27	44	10
JDK-200	220/50	200	265 / 200	180	27	46	10
JDK-250	220/50	200	315 / 250	240	27	48	10
JDK-300	220/50	200	480 / 300	230	27	52	18
JDK-400	220/50	200	550 / 400	360	27	54	18
JDK-500	220/50	200	625 / 500	480	27	56	18

Напор макс – это максимально допустимое значение давления.

Производительность макс. – это производительность свободный выходе воздушного потока

Производительность мин – это типичное значение при максимальном давлении.

Производительность может отличаться на +/-10% от заявленной.

Потребляемая мощность указана при максимальном давлении.

Уровень шума измерен на расстоянии 1 м от источника шума.